Aluminium-Teleskopstangen

2er-Set für Sonnensegel und Tarps



Lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Einsatz. Bewahren Sie sie auf und geben Sie sie bei einer Weitergabe des Sets mit.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Stangen stützen geeignete Sonnensegel, Tarps und Campingüberdachungen im Freien. Prüfen Sie vor dem Einsatz, ob die Stangen für die gewählte Überdachung geeignet sind. Beachten Sie auch deren Aufbauanleitung.

Wichtige Sicherheitshinweise

Umkippen und Zusammenfallen. Stellen Sie die Stangen standsicher auf. Prüfen Sie vor der Nutzung die Arretierung, Abspannung und Verankerung.

Wind und Witterung. Verwenden Sie das Set nur bei geeigneter Witterung. Bauen Sie bei drohendem Sturm oder starken Böen rechtzeitig ab. Halten Sie Abstand, wenn der Abbau bereits unsicher ist.

Quetschgefahr. Halten Sie Finger beim Ausziehen und Zusammenschieben von den Übergängen der Teleskopsegmente fern.

Stolpergefahr. Halten Sie Laufwege frei und kennzeichnen Sie Abspannseile und Heringe bei Bedarf gut sichtbar.

Belastung. Hängen Sie keine Gegenstände an die Stangen. Verwenden Sie sie weder als Kletterhilfe, Haltegriff oder Hebevorrichtung noch zur Sicherung von Personen.

Kinder. Das Set ist kein Spielzeug. Halten Sie Kinder beim Auf- und Abbau vom Arbeitsbereich fern.

Technische Daten

Material	Aluminium
Verstellbereich	Stufenlos von ca. 100 bis 230 cm
Gesamtgewicht	Ca. 2,5 kg einschließlich Zubehör und Tasche
Packmaß	Ca. 100 × 4 × 4 cm in der Transporttasche

Für die Stangen ist keine geprüfte maximale Traglast angegeben.

Lieferumfang

- 2 × Aluminium-Teleskopstangen
- 4 × Abspannseile
- 4 × Heringe
- 1 × Transporttasche

Überdachung und weitere Campingausrüstung gehören nicht zum Set.

Aufbau, Abbau und Pflege

Stangen aufbauen

1. **Standort wählen.** Wählen Sie einen möglichst ebenen und tragfähigen Untergrund, in dem sich die Heringe sicher verankern lassen.
2. **Ausrüstung prüfen.** Kontrollieren Sie Stangen, Arretierungen, Abspannseile und Heringe. Verwenden Sie nur intakte und funktionsfähige Teile.
3. **Stangen einstellen.** Stellen Sie die Länge unbelastet ein. Beachten Sie die Auszugsgrenze und vorhandene Markierungen. Arretieren Sie die ausgezogenen Segmente und prüfen Sie ihren festen Sitz. Lässt sich ein Segment nicht fixieren, verwenden Sie die Stange nicht.
4. **Stangen positionieren.** Setzen Sie die Stangen an den vorgesehenen Stützpunkten der Überdachung ein und sichern Sie sie während des Aufbaus gegen Umkippen.
5. **Überdachung abspannen.** Befestigen Sie die Seile an den dafür vorgesehenen Abspannpunkten. Verankern Sie die Heringe sicher und richten Sie die Abspannung nach der Aufbauanleitung der Überdachung aus.
6. **Stand kontrollieren.** Prüfen Sie vor der Nutzung und bei Wetterwechsel den Sitz aller Teile. Beenden Sie die Nutzung, sobald sich Stangen, Seile oder Heringe lockern oder verschieben.

Stangen abbauen

Stützen Sie die Überdachung und die jeweils zu lösende Stange. Lösen Sie die Abspannungen schrittweise, während Sie den Aufbau gegen Umkippen sichern. Öffnen Sie die Arretierungen erst, wenn die Stangen entlastet sind. Schieben Sie die Segmente vorsichtig zusammen und sammeln Sie Seile und Heringe ein.

Pflege und Aufbewahrung

- Schmutz und Sand entfernen. Bei Bedarf ein weiches, leicht feuchtes Tuch verwenden. Aggressive und scheuernde Reinigungsmittel vermeiden.
- Stangen, Arretierungen und Zubehör auf Schäden und Verschleiß prüfen. Beschädigte Teile vor dem nächsten Einsatz austauschen.
- Alle Teile vollständig trocknen lassen und trocken in der Transporttasche lagern.

Hersteller und Kontakt

PGB Campfamily - Piotr Gazdecka
Gewerbestraße Süd 15
26842 Ostrhauderfehn, Deutschland

Produkt- und Sicherheitsfragen
info@pgb-montage.de
www.pgb-campfamily.de